


FREIDORA DE PAVO ELÉCTRICA

MANUAL DE OPERACIÓN E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MODELO 23011114




SÓLO PARA USO DOMÉSTICO CERTIFICADO POR UL 1083

Protegido en virtud de patentes estadounidenses y patentes internacionales y con patentes en trâmite 6,711,992; 6,941,857; 7,412,922; 7,981,459; D625,545; D644,475

CSA CERTIFIED TO UL STANDARD 1083

HOUSEHOLD USE ONLY



Protected under U.S. Patents and International Patents and Patent Pending 6,711,992; 6,941,857; 7,412,922; 7,981,459; D625,545; D644,475

OPERATION MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
MODEL 23011114






WARNINGS~IMPORTANT **SAFEGUARDS**



READ ALL INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including but not limited to the following:

- Maximum turkey size is 20lbs (9.07kgs).
- A short cord is provided to prevent possibility of entanglement or tripping that may occur with use of a longer cord.
- Never move appliance when oil or water is above 100°F(37°C).
- Do NOT touch hot surfaces. Use handles.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plugs, or any part of control panel in water or other
- Do NOT move appliance while in use or HOT.
- This is an ATTENDED appliance. Do NOT leave this appliance unattended during use. Even after use, never allow children or pets near appliance. Heated liquid inside cooking pot remains dangerously HOT for a period of time after use.
- Close supervision is necessary when appliance is used near children. Do NOT let children handle or put cord
- ALWAYS keep children and pets away from appliance.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before removing parts for cleaning and
- Do NOT operate appliance with a damaged cord, plug, or after appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Contact Masterbuilt Customer Service for assistance 1-800-489-1581.
- Accessory attachments not supplied by Masterbuilt Manufacturing, Inc. are not recommended and may cause
- Do NOT use outdoors, appliance is for indoor use only.
- Do NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do NOT place on or near a HOT gas or electric burner, or in a heated oven.
- ALWAYS attach breakaway cord w/plug to appliance first, then plug cord in outlet.
- To disconnect, turn thermostat control dial to MIN position, then remove plug from outlet.
- Do NOT use appliance for other than intended use.
- If oil begins to smoke, IMMEDIATELY turn appliance off.
- NEVER overfill cooking pot. Do NOT exceed max fill line.
- Open lid with caution to prevent being burned by escaping steam.
- Add food slowly to avoid boil over.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INFORMATION: DO NOT USE AN EXTENSION CORD

- Use of extension cord increases risk of entanglement or tripping.
- Use of extension cord causes loss of energy and appliance may not heat properly.
- Do NOT operate appliance with a damaged cord, plug, or after appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Contact Masterbuilt Customer Service for assistance at 1-800-489-1581.



SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIAS ~ MEDIDAS DE



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

 Se suministra un cable corto a fin de evitar posibles enredos o tropiezos que puedan ocurrir con el uso de un Tamaño máximo del pavo: 6,35 kg (14 lb). Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas, incluidas, entre otras:

cable más largo.

Nunca mueva el electrodoméstico si el agua o el aceite superan los 37,78 °C (100 °F).

• Para protección contra descarga eléctrica, MO sumerja el cable, los enchufes ni las piezas del panel de control NO toque las superficies calientes. Use las manijas.

en agua o en otros líquidos.

NO mueva el electrodoméstico durante el uso o si está CALIENTE.

• Este electrodoméstico debe ser SUPERVISADO. Durante el uso, NO lo deje sin supervisión. Incluso después

calientes dentro de la olla permanecen muy CALIENTES durante un tiempo después de su uso. de utilizarlo, nunca permita que los niños o las mascotas se acerquen al electrodoméstico. Los líquidos

Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños están cerca del electrodoméstico. NO permita que los

uivos manipulen el cable ni que se lo coloquen en la boca.

Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje que se Mantenga SIEMPRE el electrodoméstico lejos del alcance de los niños y las mascotas.

enfrie antes de quitar las piezas para limpiarlas o guardarlas.

• NO opere el electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, presenta fallas en el funcionamiento o ha sufrido algún daño. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Masterbuilt al

 No se recomienda el uso de accesorios no suministrados por Masterbuilt Manufacturing, Inc., ya que pueden 1-800-489-1581 para obtener ayuda.

NO utilice el electrodoméstico en exteriores, es para uso en interiores solamente.

NO permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesón, ni que toque las superficies calientes.

horno con calor. • NO coloque el electrodoméstico sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico CALIENTE, ni dentro de un

• SIEMPRE conecte primero el cable de interrupción con enchufe al electrodoméstico. Luego conecte el cable

al tomacorriente.

• Para desconectar, gire la perilla de control del termostato a la posición MIN. Luego retire el enchufe del

NO utilice el electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado.

Si el aceite comienza a producir humo, apague INMEDIATAMENTE el electrodoméstico.

NUNCA llene la olla en exceso. NO exceda la línea de llenado máximo.

• Abra la tapa con precaución a fin de evitar quemarse con el vapor que sale de la olla.

Agregue los alimentos lentamente para evitar que el líquido en ebullición se derrame.

CALIENTE **→**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE: NO UTILICE UNA EXTENSION ELECTRICA.

El uso de extensiones eléctricas aumenta el riesgo de enredos o tropiezos.

El uso de extensiones eléctricas ocasiona la pérdida de energía y es posible que el

funcionamiento o ha sufrido algún daño. Comuníquese con el Departamento de Servicio al NO opere el electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, presenta fallas en el

Cliente de Masterbuilt al 1-800-489-1581 para obtener ayuda.

electrodoméstico no caliente correctamente.

Cuando llame, tenga a mano el número de modelo y el número de serie. de atención al cliente de MASTERBUILT, al 1-800-489-1581. con el armado, le faltan piezas o tiene piezas dañadas, llame al Servicio NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL MINORISTA: Si necesita asistencia <u>IOTJA</u>į

LISTA DE PIEZAS Estos números figuran en una etiqueta plateada ubicada en la parte trasera de la unidad.

de seguridad gancho para escurrir Orificio de Inontaje del de montaje Abrazadera Gancho para

DESCRIPCIÓN	.ТИАЭ	PIEZA NO.	DESCRIPCIÓN	САИТ.	PIEZA NO.
Gancho para cargar	l	9	Carcasa exterior	l	l
Panel de control y elemento	l	L	_Tapa	l	7
Tapa de seguridad	l	8	Cesta	l	3
Boquilla del grifo	l	6	Olla interna con válvula de desagüe	l	7
Cable de interrupción	ŀ	01	Soportes de apoyo de la olla interior	9	G

Gancho para cargar	l	9	Carcasa exterior	l	ļ
Panel de control y elemento	l	L	Tapa	l	7
babirugas ab aqaT	l	8	Cesta	l	3
Boquilla del grifo	l	6	Olla interna con válvula de desagüe	l	ħ
Cable de interrupción	ŀ	01	Soportes de apoyo de la olla interior	9	G

LISTA DE PIEZAS

Manual de instrucciones

kit de mango de la tapa

Panel de control con elemento

Soportes de apoyo de la olla interior

Cable de interrupción

Boquilla del grifo

Tapa de seguridad

Gancho para cargar

Olla interna con grifo

Kit de carcasas exteriores

Cesta para pavo

Kit de tapas

PIEZA NO. | PIEZA DE REPUESTO

٥١

6

8

9

9

Þ

3

7

Kit de pies de goma

9801130015

9000811066

9901130004

9001110003

6000601066

1000011066

9001130019

9001090020

8100901099

9901130008

9001100012

9000811066


9901130007

.ОИ .ТЯА

STOP!

DO NOT RETURN TO RETAILER For Assembly Assistance, Missing or Damaged Parts Call: MASTERBUILT Customer Service at 1-800-489-1581. Please have Model Number and Serial Number available when calling. These numbers are located on silver label on back of unit.


PARTS LIST



PART NO.	QTY	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1	1	Outer Shell	6	1	Double Lifting Hook
2	1	Lid	7	1	Control Panel w/ Element
3	1	Turkey Basket	8	1	Safety Cap & Seal
4	1	Inner Pot w/ Valve	9	1	Valve Spout
5	5	Inner Pot Supports	10	1	Break-away Cord

REPLACEMENT PARTS LIST


		I
PART NO.	REPLACEMENT PART	ITEM NO.
1	Outer Shell Kit	9901130007
2	Lid Kit	9901130006
3	Turkey Basket	9001100012
4	Inner Pot w/ Valve	9901130008
5	Inner Pot Support Kit	9901090018
6	Double Lifting Hook	9001090020
7	Contol Panel w/ Element	9001130019
8	Safety Cap & Seal Kit	9901100001
9	Valve Spout Kit	9901090009
10	Break-away Cord	9001110003
	Lid Handle Kit	9901130004
	Rubber Foot Kit	9901130005
	Instruction Manual	9801130015



Step 1 Insert hinge on lid (2) into outer shell (1). Lid will snap into place when assembled


correctly.

Note: To remove lid push tabs together on outer shell, and pull lid up.




Step 2

Insert inner pot (4) into outer shell (1). Insert inner pot at an angle to fit valve into side opening of outer shell




Step 3

Slide control panel and element (7) down onto mounting bracket (shown in Step 2) on side of outer shell (1). Note: The control panel is correctly attached when the heating element is positioned inside the inner pot. Control panel must be correctly attached for appliance to operate. A built in safety switch on control panel will prevent element from heating if not mounted



Step 4 Place basket (3) inside inner pot (4).



properly.

Step 5 Insert breakaway cord (10) into connection on outer shell (1). Make sure "This Side Up" is shown on top for proper connection.

WARNING /

CALIFORNIA PROPOSITION 65

- 1. Combustion by-products produced when using this product contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.
- 2. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Wash your hands after handling this product.

Lávese las manos después de manejar este producto.

reproductor. daños al aparato reproductor o cáncer.


Lete producto puede contener plomo, una substancia química que, en el estado de California, se considera causante de defectos congénitos y de otros trastornos al sistema

1. Los productos que se generan por combustión al usar este aparato, contienen substancias quimicas que en el estado de California se consideran causantes de defectos congénitos, PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

<u>ADVERTENCIA</u>

en la parte superior para una conexión adecuada. que la indicación "Este lado hacia arriba" se muestre la conexión de la carcasa exterior (1). Asegúrese de Coloque el cable de interrupción (10) en

Paso 5




Colodue la cesta (3) dentro de la olla

está montado correctamente. control evitará que el elemento caliente si no ruptor de seguridad incorporado al panel de para que el electrodoméstico funcione. El inter-Debe colocar correctamente el panel de control calefactor se coloca dentro de la olla interior. correctamente colocado cuando el elemento Nota: El panel de control está

en el lado de la cáscara exterior (1). montaje (que se muestra en el paso 2) (7) hacia abajo sobre abrazadera de Deslice el panel de control y el elemento


Paso 3


carcasa exterior. grifo encaje en la abertura lateral de la interna inclinada de manera tal que el carcasa exterior (1). Coloque la olla Coloque la olla interna (4) dentro de la Paso 2




interna (4).

Paso 4







- No mezcle diferentes tipos de aceite al mismo tiempo.
 Nunca derrita grasa o manteca de cerdo en el elemento calentador o la cesta.
- daños graves si se la calienta con la olla vacía.
 Coloque la unidad en una superficie nivelada y estable para evitar que se vuelque.
 Se calienta cuando está en funcionamiento.
 No exceda la línea de llenado máximo de la olla.
 No exceda la línea de llenado máximo de la olla.
- No utilice el electrodoméstico sin antes coloçar agua o aceite en la olla. La unidad puede sufrir

PRECAUCION

encenderà y se apagara para mantener la temperatura indicada.

LA LUZ INDICADORA se ENCENDERA (verde) cuando la unidad alcance la temperatura deseada. La luz indicadora se

tomacorriente.

LA LUZ DE ENCENDIDO (naranja) se iluminara para indicar que el cable de alimentacion esta enchutado en el

reducirá el tiempo de calentamiento y mantendrá constante la temperatura. cocción antes de freir o hervir alimentos. Mantenga la tapa ČERRADA mientras precalienta la unidad y cocina. Esto alimentos que desea cocinar. Para obtener un rendimiento óptimo, precaliente la unidad completa a la temperatura de PRECALENTAR el agua o el aceite tardara aproximadamente 45 minutos. Aproveche este tiempo para preparar los

circuito distinto. Si se dispara el interruptor de circuito NO se dañará la unidad ni el sistema eléctrico de su casa. el disparo del interruptor de circuito. Para reducir el riesgo de que esto suceda, opere cualquier otro electrodoméstico en un montaje (consulte las instrucciones de ensamblaje). El elemento calentador es un elemento muy potente y puede provocar PARA SU SEGURIDAD, el elemento calentador solo callenta cuando esta correctamente ensamblado en la abrazadera de

Nota: Ver "Conocer: Butterball freidora" en www.masterbuilt.com.

producto. Recuerde que esta unidad es ELECTRICA y que presenta características distintas a la de una unidad de gas. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, LEA los siguientes consejos para principiantes antes de utilizar este

CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES

números parpadean. Suelte el botón y vuelva a presionarlo para restablecerlo.

emitirá un pitido. Para restablecer el temporizador en 0, mantenga presionado el botón del temporizador mientras los menos de 1 minuto. Durante la cuenta regresiva, los números parpadearán. Una vez finalizado el tiempo, el temporizador femporizador comience a funcionar. El femporizador realiza el conteo regresivo unicamente por minutos, hasta que quede Presione el botón del temporizador para establecer el tiempo deseado. Una vez establecido, suelte el botón para que el

Paso 5

deseada y le indicará que ya está lista para usar.

Gire la perilla para ajustar la temperatura. La luz indicadora se iluminara cuando la unidad haya alcanzado la temperatura

Paso 4

montaje.

se iluminarà para indicar que la unidad està enchufada y que el elemento està montado correctamente en la abrazadera de un tomacorriente (consulte la sección del manual "Advertencias y medidas de seguridad importantes"). La luz de encendido Conecte el cable de alimentación al panel de control (consulte la Paso 5 en la pág. 3). Enchute el cable de alimentación en

Paso 3

Nota: para freir un pavo, la unidad requiere aproximadamente 10,41 I de aceite hasta la parte inferior de la linea de llenado Agregue aceite o agua hasta la linea de llenado MIN. (5,68 l) o MAX. (aproximadamente 10,41 l) (consulte la pág. 7). Paso 2

totalmente sumergido en el aceite de cocina o el agua durante el uso. El panel de control está correctamente colocado cuando el elemento calefactor se coloca dentro de la olla interior y Coloque el panel de control y el elemento sobre la abrazadera de la carcasa exterior (consulte la Paso 3 en la pag. 3). Nota:

Paso 1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERATING INSTRUCTIONS

Step 1

Mount control panel and element onto bracket on outer shell (see Step 3 on pg. 3).

Note: The control panel is correctly attached when the heating element is positioned inside the inner pot and fully submerged in cooking oil or water during use.

Step 2

Add oil or water to the MIN 1.5 gallons (6qts) or MAX 2.75 gallons (11qts) fill line (see pg. 7). Note: Unit uses approximately 2.75 gallons (11qts) of oil when frying a turkey. Always fill oil to bottom of MAX fill line.

Step 3

Attach power cord to control panel (see Step 5 on pg. 3). Plug power cord into an outlet (refer to "Warnings & Important Safeguards" section of manual). Power light will illuminate indicating the unit is plugged in and element is mounted correctly to the mounting bracket.

Step 4

Turn dial to set temperature. Ready light will illuminate when unit has reached set temperature and is ready for use.

Push timer button to set to desired time. Once time has been set, release button and the timer will start. Timer counts down by minutes only until less than 1 minute remaining. Numbers will flash while counting down. Timer will beep when time has expired. To reset timer to 0 press and hold timer button while numbers are flashing. Release and press again to

Step 6

When cooking time has elapsed and food is done, turn dial to MIN and unplug power cord from outlet. Allow excess oil to drain by hooking the drain clip on basket into drain clip mounting hole (see Fig. C on pg. 6).

STARTER TIPS

FOR BEST RESULTS, READ the following start up tips before using this product. Remember this is an ELECTRIC unit and has different characteristics than a gas unit. Note: Watch "Getting to know: Butterball Turkey Fryer" on www.masterbuilt.com.

FOR SAFETY, heating element only heats up when properly attached to mounting bracket (see previous page for instructions). This is a powerful heating element and may cause circuit breaker to trip. Minimize occurrences by operating any additional appliances on separate circuit. Tripping circuit breaker will NOT damage unit or household electrical system.

PRE-HEATING oil or water may take up to 45 minutes. Take advantage of this time to prepare foods for cooking. For optimum performance, completely pre-heat unit to cooking temperature before frying or boiling foods. Keep lid CLOSED during pre-heating and cooking. This will reduce heating time and keep temperature more consistent.

POWER LIGHT (orange) will illuminate indicating power cord is plugged into outlet.

READY INDICATOR LIGHT (green) will turn ON when set temperature is reached. Indicator light will turn on and off to maintain set temperature.

CAUTION /!

- Do not use appliance without water or oil in pot. Unit can be severely damaged if heated while empty.
- Place unit on level and stable surface to prevent tipping.
- Hot when in use.
- Do not overfill pot past max fill line.
- Do not mix different types of oil at the same time.
- Never melt fat or lard on the heating element or in basket.

TURKEY PREPARATION



- 1. Butterball® Indoor Electric Turkey Fryer
 2. 2.75 gallons (11qts) of oil. Peanut oil is recommended because of the great taste and higher smoke point but any common cooking oil may be used.
 3. Butterball® Turkey Seasoning Kit
- 4. Butterball® 14-18(6.35-8.16kgs) turkey



Pat turkey completely dry on outside with paper towels.





If desired inject turkey with Butterball® Marinade (not included). Insert 4 to 8oz into each side of turkey breast, thigh, leg, and wing for a total of 8 to 16oz.



Season inside and outside of turkey with Butterball® Turkey Seasoning (not included).

A FIN DE BUTTERBALL® ADEREZO KIT LLAME A 1-800-489-1581



Rinse turkey thoroughly with warm water or soak in a warm water bath for no more than 30 minutes to ensure cavities are free of ice.





Condimente el pavo por dentro y por fuera con el condimento para pavo Butterball®.



Enjuague el pavo completo con agua tibia o sumérjalo en un baño de agua tibia durante no más de 30 minutos para asegurarse de quitar el hielo de todas las cavidades.



1. Freidora de pavo eléctrica Butterball® para interior 2. 10,41 l de aceite para cocinar. Se recomienda el uso de aceite de maní debido a su sabor y su alto punto de humeo, pero puede utilizar cualquier tipo de aceite común para cocinar.
3. Kit Butterball® de condimento para pavo 3. Kit Butterball® de condimento para pavo 4. Pavo Butterball® de 6,35 a 8,16kg (14 a 18 lb)



Si lo desea inyectar pavo con adobo de Butterball® (no incluido). Însertar 4 a 8 oz en cada lado de la pechuga de pavo, muslo, pierna, brazo y por un total de 8 to16oz.

Seque el exterior del pavo suavemente con toallas de papel.

bara

Gancho

Fig. C

Fig. B

A .gi7

gancho para

pechugas de pavo. No reduzca la temperatura cuando cocine un pavo entero. MOTE: • SOLAMENTE debe reducir la temperatura a 163 °C (325 °F) cuando cocine

Tiempo total de cocción: 42 min. uim / X

2,72 kg

temperatura a 163 °C (325 °F) durante todo el tiempo de cocción. de sumergir la pechuga de pavo en la unidad, reduzca la

0,45 kg (1 lb). Comience con una temperatura de 191 °C (375 °F). Despues λ csicule el tiempo de cocción usando la formula de 7 minutos por cada Siga las indicaciones y las instrucciones de seguridad arriba mencionadas,

retire el indicador de cocción emergente y los amarres de las patas.

Se recomienda el uso de pavos Butterball; sin embargo, si utilizará otra marca,

una temperatura interna de 74 °C (165 °F).

(2 pulgadas) en la parte más profunda de la pechuga del pavo y asegürese de que alcance

NOTE: • Las condiciones de cocción varían. Inserte un termómetro para alimentos unos 5,08 cm

dejar el pavo en la cesta para que se enfrie hasta que esté listo para servir.

14. Deje reposar el pavo en la cesta durante 10 minutos antes de retirarlo para trincharlo y servirlo. Puede escurrir de la cesta en el orificio de montaje del gancho para escurrir (Fig. C).

13. Una vez transcurrido el tiempo, coloque la freidora de pavo en la posición MIN. y desenchufe del

funcionamiento).

Con mitones o guantes de protección, enganche el mango de la cesta en el gancho para cargar y.

Coloque el pavo dentro de la cesta de forma horizontal, con la pechuga hacia arriba (Fig. A).

minutos. Con un termómetro para carne, verifique que la pechuga del pavo haya alcanzado la

La fórmula para calcular el tiempo de cocción del pavo es freir 0,45 kg (1 lb) durante 3,5 a 4 6. CALCULE EL TIEMPO DE COCCION

y condimente la parte exterior del pavo con condimento para pavo Butterball.

aproximadamente unos 45 minutos).

 γ la bolsa de menudo. Preste especial atención a la zona de las cavidades internas cuando veritique que 1. Asegúrese de que el pavo esté completamente descongelado y libre de agua y hielo. Retire el pescuezo

INSTRUCCIONES DE COCCION 1,81 kg (4 lb) de pavo.

Deje descongelar el pavo congelado en el refrigerador durante aproximadamente 24 horas por cada

COMO DESCONGELAR EL PAVO

reducirá las salpicaduras.

Luego debe secar bien con toallas de papel antes de sumergirlo en el aceite caliente. De esta manera de agua tibia durante no más de 30 minutos para eliminar los posibles restos de cristales de hielo. Debe enjuagar la parte exterior y las cavidades del pavo con agua tibia o debe sumergirlo en un baño Debe descongelar por completo los pavos congelados que freirá: 1,67 3 a 4,44 9 (35 9 a 40 °F).

hasta 9,98 kg (22 lb) en esta unidad. NO EXCEDA LOS 9,07 kg (20 lb).

Se recomienda utilizar un pavo de 6,35 a 8,16 kg (14 a 18lb). No obstante, puede freir un pavo de

PAVO ENTERO FREIDO EN ABUNDANTE ACEITE

PAVO ELÉCTRICA BUTTERBALL®

CÓMO FREÍR UN PAVO EN LA FREIDORA DE

PECHUGA DE PAVO FREIDA EN ABUNDANTE ACEITE 11,36 litros (12 cuartos).

• Compre 10,41 litros de aceite (11 cuartos), aunque la unidad requiera un poco menos que

tomacorriente. Lentamente, levante la cesta del aceite caliente, enganchando el gancho para

12. Asegúrese de cocinar durante el tiempo calculado completo.

11. Ajuste el temporizador digital para calcular el tiempo (consulte la pág. 4 de las Instrucciones de 10. Una vez colocada la cesta en su lugar, cierre la tapa.

MUY LENTAMENTE, sumerja la cesta en el aceite caliente (Fig. B).

7. La luz indicadora se encendera cuando la unidad alcance la temperatura deseada.

para carne, fria 0,45 kg (1 lb) de pavo durante 4 minutos. temperatura de cocción adecuada de 74 °C (165 °F a 170 °F). Si no tiene un termómetro

5. Mientras se precalienta el aceite, prepare el pavo (consulte la pág. 5). Inyecte la marinada Butterball

4. Cierre la tapa de la freidora.

3. Ajuste la perilla de control en 191 °C (375 °F) (El tiempo de precalentamiento será de

2. Llene la olla con el aceite a la parte inferior de la linea de llenado máximo.

no haya agua o hielo.

DEEP FRIED TURKEY BREAST

Follow the above directions and safety precautions and adjust formula to 7 minutes per pound (0.45kg). Start at 375°F (191°C) after lowering turkey breast into unit reduce temperature to 325°F (163°C) for entire cooking time.

7 min

NOTE: • Reducing temperature to 325°F (163°C) is for cooking a turkey breast <u>ONLY</u> Do not reduce the temperature when cooking a whole turkey.



DEEP FRIED WHOLE TURKEY

A 14-18lb (6.35-8.16kgs) turkey is recommended. However, you can deep fry up to a 20 lb (9.07kgs) turkey in this unit. DO NOT EXCEED 20 lbs (9.07kgs).

Frozen turkeys that are to be used for deep frying should be thoroughly defrosted 35°- 40°F (1.6°-4.4°C). The turkey must be rinsed on the outside and in the cavities with warm water or soaked in a warm water bath for no more than 30 minutes to remove any possibility of remaining ice crystals and then dried thoroughly with paper towels before immersing in hot oil. This will reduce splatter.




Fig. B

THAWING TURKEY

Allow approximately 24 hours for every 4lbs (1.8kgs) of turkey thawed in the refrigerator.

COOKING INSTRUCTIONS

- 1. Ensure that the turkey is completely thawed and free of ice and water. Remove neck and giblet bag. Pay special attention to inner cavity area when checking for ice or water.
- 2. Make sure drain valve is closed. Fill pot with oil to the bottom of max fill line.
- 3. Set control dial to 375°F (191°C) (pre-heating time may take up to 45 minutes).
- **4.** Close lid on the fryer.
- 5. While oil is pre-heating, prepare the turkey (see pg. 5). Inject with Butterball® Marinade and season the outside of the turkey with a Butterball®Turkey Seasoning

6. CALCULATE COOKING TIME

The formula for calculating turkey cooking time is to fry turkey 3.5-4 minutes per pound (0.45kg). Using a meat thermometer check turkey breast to ensure it has reached the appropriate cooking temperature 165°F-170°F (74°C-77°C). If you do not have a meat thermometer then fry turkey 4 minutes per pound (0.45kg).

- 7. Ready indicator light (green) will illuminate when temperature is reached.
- 8. Place turkey horizontally in basket, breast side up (Fig. A).
- 9. Wearing protective gloves or mitts, hook the basket handle with the lifting hook and VERY SLOWLY lower the basket into the hot oil (Fig. B).
- 10. With basket in place, close lid.

3 gallons (12gts).

11. Set digital timer to calculated time (see Operating Instructions pg. 4).


remove the pop-up cooking indicator and leg ties.

- 12. Be certain to cook for complete calculated time .
- 13. When time is up, turn the turkey fryer to MIN and unplug from outlet. Lift the basket from the hot oil slowly, hooking the drain clip on basket into drain clip mounting hole (Fig. C).
- 14. Allow turkey to rest in basket for 10 minutes before removing for carving and serving. The turkey can remain in the basket to cool until ready to serve.

NOTE: • Cooking conditions vary. Insert a food thermometer 2 inches (5.08cm) into the deepest

Purchase 2.75 gallons (11qts) of oil to be used, although unit uses slightly less than


Butterball turkey is recommended however if you have another brand please








HOW TO STEAM USING APPLIANCE




- Add water to Max Fill Line. Do not add water past this line. Do not allow water to completely evaporate. This will cause element to overheat and damage the unit. Make sure basket is in place, as shown on left, to steam.
- Water will boil at 212°F (100°C). When steaming or boiling turn dial to 375°F (191°C) to ensure unit will not cycle and water will continue boiling.

DRAIN VALVE




- Valve must be in OFF position.
- Remove safety cap on drain valve.
- Screw valve spout attachment onto drain valve. Do not overtighten. This could damage threads and cause leakage. If spout becomes snug in the up position turn counterclockwise until it is in the down position.
- Align spout over container with opening facing downward. Open valve to drain.
- Close valve when complete.
- Do NOT store water in appliance.

RESET FUNCTION



- Your appliance is equipped with an overheat safety feature.
- If appliance overheats it will shut off automatically.
- To reset appliance, unplug from outlet, then insert a toothpick into small hole found on inside of control panel. This will reset unit.

CAVITIES



- Cavities in unit are designed to catch grease and condensation from steam. Wipe out cavities using damp cloth after each use.
- When steaming, cavities may become full before finished cooking, drain with sponge or other absorbent material. Caution! Water will be hot.

- elemento se sobrecaliente y dane la unidad. Asegurese de que la llinea. No permita que el agua se evapore. Esto hará que el • Agregue agua hasta la linea de llenado máximo. No exceda esta
- cesta está en as lugar que se muestra a la izquierda en vapor.

ssednisize de que la unidad no interrumpa el ciclo y el agua

vapor o hierva, gire la perilla a 190,56 °C (375 °F) para

• El agua hervirá a los 100 °C (212 °F). Cuando cocine al

ELEMENTO OMIXAM CLENADO LINEA DE

DESAGUE DE

AJUVJÁV

<u>VÁLVULA DE DESAGÜE</u>

continúe hirviendo.

- La válvula debe estar en la posición de apagado (OFF).
- Retire la tapa de seguridad de la válvula de desagüe.
- de desagüe. No apriete demasiado. Podría danar las roscas Enrosque el accesorio de la boquilla del grifo en la válvula
- girela en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta y ocasionar filtraciones. Si la boquilla queda hacia arriba,
- que qquede hacia abajo.
- orientada hacia abajo. Abra la válvula para que drene. • Alinee la boquilla sobre el recipiente con la abertura
- Cierre la válvula cuando finalice.
- electrodoméstico. NO guarde agua en el electrodoméstico. • El aceite no utilizado puede almacenarse en el

ENNCION DE BESTABLECIMIENTO


Su electrodoméstico incluye la función de protección contra

sobrecalentamiento.

- automáticamente. Si el electrodoméstico se sobrecalienta, se apagará
- tomacorriente e inserte un mondadientes en el pequeño • Para restablecer el electrodomèstico, desenchute del
- orificio que se encuentra dentro del panel de control. Esto
- restablecerá la unidad.

CAVIDADES

- nu bano húmedo después de cada uso. borde de la carcasa exterior. Limpie los huecos con y la condensación se juntan en las cavidades del el vapor. Limpielas después de cada uso. La grasa confener la grasa y la condensación producida por Las cavidades de esta unidad están diseñadas para
- ¡Atención! El agua se caliente. con una esponja o de otro tipo material absorbente. su totalidad antes de termine de cocinar, de drenaje Al cocer al vapor, las caries pueden convertirse en



RESTABLECIMIENTO

BOTON DE

GRIFO

DEF

BOGNIFF

HOW TO CLEAN UNIT

/ WARNING /

Do not place control panel under running water. Immersing control panel and cord can cause electrocution.

Masterbuilt recommends cleaning unit prior to use.


Clean lid, inner pot, valve spout, lifting hook and basket with a damp cloth or sponge using a mild detergent. Rinse and dry thoroughly.

Clean outer shell, cord, control panel and element with a damp cloth or sponge using a mild detergent. Dry thoroughly. NEVER put these parts in a dishwasher or submerge in water.

STORAGE & MAINTENANCE

!\ CAUTION!

- Disconnect electric cord from outlet, before cleaning, servicing and/or removing heating element. Electrical shock can result in personal injury or death.
- Do not pour used oil in sink. Drain it back into oil containers.



Turn appliance off, unplug and let cool for 2 hours if using water, 5 hours if using oil before cleaning or storing.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Power light won't come on.	Unit not plugged into wall.	Check wall connection.
	Break-away cord is loose or not connected.	Disconnect and reconnect power cord sections.
If none of these solutions work, reset	Control Panel is not attached to outer shell correctly.	Remove and reinstall. Make sure control panel is mounted onto the outer shell bracket to engage safety switch.
unit (see page 7). If unit still does not work, contact Masterbuilt at 1-800-489-1581.	Household fuse tripped.	Make sure other appliances are not operating on the same electrical circuit. Check household fuses.
	Reset tripped on controller.	See reset function on pg 7.
Power light is on, unit isn't heating.	Temperature dial has not been set.	Unit will not begin heating until temperature is set.
	Temperature setpoint already reached.	Allow unit to cool below setpoint or enter higher setpoint.
Unit takes excessive amount of time to heat up (longer than 1 hr 15 mins).	Unit plugged into an extension cord.	Place unit close to an outlet so an extension cord is not needed.
	Lid not in place.	Close lid on unit to retain heat.
Appliance overheats, then shuts off.	Temperature sensor malfunctioning, overheat sensor shutting unit off.	Contact Masterbuilt at 1-800-489-1581.
	No oil or water in pot.	Fill pot and reset controller (see reset function pg 7).
If as month	om is not listed hara OP in EAC	


If symptom is not listed here OR in FAQ section, please contact Masterbuilt at 1-800-489-1581.

recuentes, comuniquese con Masterbuilt al 1-800-489-1581.

Compruebe la conexión de la pared. Desconecte y vuelva a conectar los segmentos del cable de alimentación. Retírelo y vuelva a instalarlo. Asegúrese de que el panel de control esté correctamente montado en la abrazadera de la carcasa exterior de manera que encaje en el interruptor de seguridad. Asegúrese de no tener otros encaje en el interruptor de seguridad. Asegúrese de no tener otros electrodomésticos en funcionamiento en el mismo circuito eléctrico. Vertifique los fusibles de la casa.	La unidad no está enchufada en el tomacorriente de pared. El cable de interrupción está flojo o desconectado. El panel de control no está correctamente colocado en la carcasa exterior.	a luz de encendido no se enciende. si ninguna de estas soluciones unciona, restablezca la unidad consulte la página 7). Si la unidad sigue sin funcionar, comuníquese con Masterbuilt al 1-800-489-1581.
Segmentos del cable de alimentación. Retírelo y vuelva a instalarlo. Asegúrese de que el panel de control esté correctamente montado en la abrazadera de la carcasa exterior de manera que encaje en el inferruptor de seguridad. Asegúrese de no tener otros electrodomésticos en funcionamiento en el mismo circuito eléctrico. Verifique los el mismo circuito eléctrico. Verifique los fusibles de la casa.	desconectado. El panel de control no está correctamente colocado en la carcasa exterior.	unciona, restablezca la unidad consulte la página 7). Si la unidad sigue in funcionar, comuníquese con
de que el panel de control esté correctamente montado en la abrazadera de la carcasa exterior de manera que encaje en el interruptor de seguridad. Asegúrese de no tener otros electrodomésticos en funcionamiento en el mismo circuito eléctrico. Verifique los fusibles de la casa.	correctamente colocado en la carcasa exterior.	unciona, restablezca la unidad consulte la página 7). Si la unidad sigue in funcionar, comuníquese con
electrodomésticos en funcionamiento en el mismo circuito eléctrico. Verifique los fusibles de la casa.	El fusible de la casa se fundió.	in funcionar, comuníquese con
Yer restablecer la función en la pág 7.		
	Perdí mi disparado de la controladora	
La unidad no comenzará a calentar hasta que fije la temperatura.	No ajustó la perilla de la temperatura.	a luz de encendido está encendida pero a unidad no calienta.
sta-Permita que la unidad se enfríe por debajo del punto de referencia o ingrese un punto de referencia superior.	Ya alcanzó el punto de temperatura e blecido.	
Coloque la unidad cerca de un fomacorriente, de manera que no necesite una extensión eléctrica.	La unidad ha sido enchufada en una extensión eléctrica.	a unidad tarda mucho tiempo en alentarse (más de 1 hora y 15 ininutos).
Cierre la tapa de la unidad para conservar el calor.	La tapa no está en su lugar.	
	El sensor de temperatura no funciona correctamente, el sensor de sobrecalentamiento apaga la unidad.	El electrodoméstico se sobrecalienta y Lego se apaga.
Llene la olla y el controlador de reset (ver la función de reposición página 7).	No aceite o agua en una olla.	

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

guardarlo. aceite antes de limpiarlo o y durante 5 horas si utilizò durante 2 horas si utilizò agua desenchúfelo y déjelo enfriar Apague el electrodoméstico,



o la muerte.

en agua. Limpie la carcasa exterior, el cable, el panel de control y el elemento con una esponja o paño húmedo y detergente suave. Seque bien. NUNCA coloque estas piezas en el lavaplatos ni las sumerja coloque estas piezas en el lavaplatos ni las sumerja

esponja con un detergente suave. Enjuague y seque de levantamiento y cesta con un paño húmedo o una rimpie la tapa, la olla interior, valvulà de pico, gancho

utilizarla. Masterbuilt recomienda que limpie la unidad antes de

panel de control, puede electrocutarse. agua corriente. Si sumerge el cable y el • No colodue el panel de control debajo del

I ADVERTENCIA I

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Vuélvalo a colocar en el recipiente del aceite.

eléctrica puede ocasionar lesiones personales remover el elemento calentador. Una descarga

antes de limpiar, realizar el mantenimiento o

• Desconecte el cable eléctrico del tomacorriente

NOIDUADEM /

• No tire el aceite usado en el fregadero.

CÓMO LIMPIAR LA UNIDAD

Why won't my turkey fryer turn on?

The Control Panel features a "Safety Switch" that must be mounted properly on the mounting bracket of the outer shell for unit to power on (see pg.3). Power light will illuminate when control panel is mounted correctly.

How much oil do I need to use?

Fryer will require approximately 2.75 gallons (11qts) of oil max. The MAX fill line is the maximum amount of liquid that can safely be used in this unit. Filling to the line is more than enough water or oil to prepare most food in this (see pg. 7).

What type of oil should I use?

Peanut oil is recommended because of the great taste and higher smoke point but any common cooking oil may be used.

How hot will the oil become?

Oil will reach 375°F (191°C) in approximately 45 minutes. Oil temperature will decrease when turkey is placed in fryer. Follow set cooking time in this manual.

Should I keep the lid on during use?

Yes, the lid helps retain heat, and keeps splatter inside unit.

What size turkey can I deep fry in this unit?

A 14-18lb (6.35-8.16kgs) turkey is recommended. However, you can deep fry up to a 20 lb (9.07kgs) turkey in this unit. DO NOT EXCEED 20 lbs (9.07kgs).

Can an extension cord be used with this unit?

No, extension cords will lose electric current resulting in increased cooking time and decreased performance. Extension cords can also pose a trip hazard.

Does the turkey go in the basket breast side up or down?

Turkey should be placed horizontal in basket, breast side up (see Fig. A on pg. 6).

I followed the formula and the turkey did not fully cook. What went wrong?

Cooking conditions may vary. Turkey could have been cold. Bring turkey to room temperature before frying. Sometimes a cold or frozen spot in a joint or deep in the turkey breast does not allow that section to cook properly. For best results wash with lukewarm water and pat dry inside and outside with paper towels before injecting with marinade.

Can the Electric Turkey Fryer be used outdoors?

Outdoor use is not recommended for Masterbuilt's Butterball® Electric Turkey Fryer. If you do not want to use the unit in your house please use in a garage or covered patio to prevent Electric Turkey Fryer from being exposed to rain showers.

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION AND GREAT TASTING RECIPES. www.masterbuilt.com



DO NOT RETURN TO RETAILER For Assembly Assistance, Missing or Damaged Parts Call: MASTERBUILT Customer Service at 1-800-489-1581. Please have Model Number and Serial Number available when calling. These numbers are located on silver label on back of unit.

Estos números figuran en una etiqueta plateada ubicada en la parte trasera de la unidad. Cuando llame, tenga a mano el número de modelo y el número de serie. de atención al cliente de MASTERBUILT, al 1-800-489-1581. con el armado, le faltan piezas o tiene piezas dañadas, llame al Servicio NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL MINORISTA: Si necesita asistencia



www.masterbuilt.com VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA OBTENER MÀS INFORMACIÓN Y RECETAS DELICIOSAS.

pavo eléctrica quede expuesta a las lluvias.

utilizar la unidad dentro de su casa, utilicela dentro de un garaje o patio cubierto a fin de evitar que la freidora de No se recomienda el uso en exterior de la freidora de pavo eléctrica Butterball® de Masterbuilt. Si no desea Puedo utilizar la freidora de pavo eléctrica en el exterior?

tibia, y seque suavemente la parte interna y externa con toallas de papel antes de inyectar la marinada. o congelados, lo que no permite la correcta cocción de la zona. Para obtener mejores resultados, lave con agua pavo a temperatura ambiente. A veces, parte de la articulación o algun punto interno de la pechuga quedan trios Las condiciones de cocción pueden variar. Es posible que el pavo haya estado frio. Antes de freirlo, lleve el

Segui las instrucciones pero el pavo no se cocinó por completo. ¿Que salió mal?

hacia arriba (consulte la Fig. A en la pág. 6).

El pavo y las pechugas de pavo deben colocarse en la cesta de forma horizontal, con el lado de la pechuga El pavo se coloca dentro de la cesta con la pechuga hacia abajo o hacia arriba?

y un menor rendimiento. Las extensiones eléctricas además pueden representar un riesgo de tropiezos.

No, las extensiones eléctricas pierden corriente eléctrica, lo que da como resultado un mayor tiempo de cocción Puedo utilizar una extensión eléctrica con esta unidad?

(14 lb) en esta unidad. NO EXCEDA LOS 9,07 kg (20 lb). Se recomienda un pavo de 6,35 kg a 8,16 kg (14 a 18 lb). No obstante, puede freir un pavo de hasta 6,35 kg

SQué tamaño de pavo puedo freir en esta unidad?

Si, la tapa ayuda a conservar el calor y mantiene las salpicaduras dentro de la unidad.

¿Debo mantener la tapa cerrada mientras uso la freidora?

cuando coloque el pavo en la freidora. Respete los fiempos de cocción establecidos en este manual. El aceite alcanzará 191 °C (375 °F) en aproximadamente 45 minutos. La temperatura del aceite disminuirá ¿Què tan caliente estarà el aceite?

cualquier tipo de aceite común para cocinar. Se recomienda el uso de aceite de mani debido a su sabor y su alto punto de humeo, pero puede utilizar

Sque tipo de aceite debo utilizar?

agregar más aceite; al freir, la pechuga se cocinará por completo. (consulte la pág. 7). Es posible que el aceite no cubra la parte superior de la pechuga del pavo. No es necesario agua o aceite hasta la linea, tendra una cantidad mas que suficiente para preparar la mayoria de los alimentos màximo representa la cantidad màxima de liquido que puede utilizar en la unidad de forma segura. Si coloca La freidora requiere aproximadamente 10,41 l (2.75 galones) de aceite como máximo. La línea de llenado

Schänto aceite debo utilizar?

iluminarà cuando el panel de control esté montado correctamente. montaje de la carcasa exterior para que la unidad encienda (consulte la pág. 3). La luz de encendido se El panel de control tiene un "interruptor de seguridad" que debe montarse correctamente en la abrazadera de

Por qué no enciende mi freidora de pavo?

Steamed Chicken Breasts and Vegetables

- 3 (12 oz.) whole chicken breasts, split and boned
- 1 teaspoon salt
- 1 teaspoon dried tarragon leaves, crushed
- 1 cup cold water
- 2 large carrots, peeled and sliced
- 6 new potatoes, washed and unpeeled, sliced 1/2 inch thick
- 3 zucchini, washed and unpeeled, sliced
- 1 bay leaf, crumbled
- 2 tablespoons chopped parsley

Rinse chicken breasts under cold running water and pat dry. On sheet of waxed paper, combine salt and tarragon. Sprinkle chicken breast halves on both sides, using 1/4 teaspoon of tarragon mixture on each breast half. Reserve rest of mixture for later use.

Layer chicken breasts, skin side up in basket. Layer with carrots, potatoes, zucchini and bay leaf in that order. Sprinkle with remaining tarragon mixture.

Turn dial to 375° F(191°C) to bring to a boil. Then lower heat and steam, covered 35-40 minutes or until chicken and vegetables are tender. Remove from heat.

Arrange chicken breasts and vegetables on a platter.

Refire y sirva.

3-5 minutos.

Agregue los camarones y hervir durante otros Agregue la salchicha y se deja hervir durante 9 minutos. Añada el maiz y hervir durante 9 minutos.

12 minutos.

Añadir las patatas primero, hacer hervir durante hierva durante 15 minutos. bolsa de lugar dentro de la canasta.) Permitir que el agua

ebullición. (Nota: Si utiliza un hervor de cangrejo bolsa mezcla de cangrejo de ebullición y llevar el agua a Ponga el dial temperatura a 375 ° F (191 ° C). Agregue la máximo (aproximadamente 2 galones). Llene la olla interior con agua a la linea de llenado

0,91 kg de papas frescas enteras 5 polsas de mezcla de cangrejo para hervir 8-12 mazorcas de maiz cortadas en trozos 2-3 pulgadas

(5,54 cm pulgada de gruesas rebanadas)

0'61 kg de precocidos salchicha ahumada

(se recomienda dividir y limpios)

0,91 kg de camarones 21-25 contar

GUISO LOW COUNTRY

una fuente.

Colodne las pechugas de pollo y los vegetales en estén tiernos. Retire del calor.

35 a 40 minutos o hasta que el pollo y los vegetales rnedo paje la temperatura y cocine al vapor durante Gire la perilla a 191 °C (375 °F) para llevar al hervor. cla de estragon.

laurel, en ese orden. Espolvoree el resto de la mez-

caba de zanahorias, papas, calabacines y hojas de de la piel hacia arriba en la cesta. Cubra con una Colodne nus caba de pechugas de pollo con el lado

de la mezcla para utilizar mas adelante. pechuga de pollo, en ambos lados. Guarde el resto cucharadita de mezcla de estragón en cada mitad de de cera, mezcle la sal y el estragón. Espolvoree 1/4 tria y séquelas suavemente. En una lámina de papel

Enjuague las pechugas de pollo con agua corriente

1 hoja de laurel, desmenuzada

3 calabacines, lavados y con cáscara, cortados en rodajas

6 papas frescas, lavadas y con cascara, cortadas en rodajas

COCINADOS AL VAPOR PECHUGAS DE POLLO Y VEGETALES

1 cucharadita de hojas de estragón seco, machacadas

qespresaqas

3 pechugas de pollo enteras (340 g), separadas y

2 cucharadas de perejil picado

5 zanahorias grandes, peladas y picadas

1 taza de agua fria

1 cucharadita de sal

Low Country Boil

2 lbs shrimp 21-25 count (recommend split and deveined)

2 lbs pre-cooked smoked sausage (1/2 to 1 inch thick slices) 8-12 ears of corn cut into 2-3 inch pieces

2 bags of crab boil mix

2 lbs of whole new potatoes

Fill inner pot with water to max fill line (approx 2 gallons). Set temp dial to 375° F (191°C). Add crab boil mix and bring water to a boil.

(Note: If using a crab boil bag place bag inside basket.)

Allow water to boil for 15 minutes. Add potatoes first, boil for 12 minutes.

Add corn and boil for 9 minutes.

Add sausage and boil for 9 minutes. Add shrimp and boil for an additional 3-5 minutes.

Remove and serve.

Onion Straw Blossom

Oil for frying

1/2 cup sour cream

1/4 cup chunky salsa

2 large (12 ounces each) white or

Vidalia onions

3/4 cup all-purpose flour

2 tbsp Mexican Chili Powder

1 tablespoon garlic salt

1 tsp black pepper

1 cup all-purpose flour

1/4 cup cornstarch

1 tsp salt

1 (12-ounce) non-alcoholic beer

Preheat oil to 375° F(191°C) in electric fryer. For sauce, combine sour cream and salsa in a small bowl. Refrigerate until serving. To make onion flower, peel onions and cut 3/4 inch off the top of each onion. Trim, but do not cut off root end. Cut each onion into quarters from the top to 1/2 inch from root end. Then cut each quarter section into 4 thin wedges, cutting to within 1/2 inch from root end. Using a sharp knife, remove some of the center petals, careful not to cut through the bottom. Discard center petals. Carefully spread the remaining petals apart. Place the 3/4 cup flour, chili powder, garlic salt, and pepper in a large heavy-duty plastic bag; add onion, shaking to coat. Shake off excess flour mixture. Repeat with remaining onion. Whisk the 1 cup flour, cornstarch, salt, and beer in a medium bowl until smooth. Dip onions in beer mixture, moving so onions are thoroughly coated. Drain to remove excess coating. Using a long-handled slotted spoon or wire basket, lower one onion, root-end side down, into hot oil. Fry about 3 to 4 minutes or until golden brown and onion is tender. Drain on wire rack. Spoon sauce into center of onion; serve immediately.

Citrus Seafood Cocktail

12 oz bay scallops (fresh or thawed)

12 oz fresh or frozen large shrimp with shells

1 tsp finely shredded ruby red grapefruit peel

1/3-cup ruby red grapefruit juice

1/4 cup salad oil

2 tbsp thinly sliced green onion

2 tbsp finely chopped red or yellow sweet pepper

1 tbsp white balsamic vinegar or white wine vinegar

1 tbsp honev

1 ½ tsp anise seeds, crushed

½ tsp ground cinnamon

½ of a fresh pineapple, peeled, cored, and coarsely

2 ruby red grapefruit, peeled and sectioned

2 oranges peeled and sectioned

Preheat fryer to 250°F(121°C) for boiling. Peel and devein shrimp, leaving tails intact. Cook scallops for 1-3 minutes or until they turn opaque. Cook shrimp for 1-3 minutes or until they turn pink. Do not combine yet. Drain, and rinse under cold water. Drain well. Place shrimp and scallops in a plastic bag set into a deep bowl. For marinade, combine grapefruit peel, grapefruit juice, salad oil, green onion, sweet pepper, vinegar, honey, anise seeds, cinnamon, and ½ tsp salt. Pour over seafood and seal bag. Refrigerate for 2-24 hours, turning bag occasionally. To serve, drain seafood mixture, discarding marinade. Gently combine seafood, pineapple, grapefruit sections, and orange sections. Serve in cocktail cups or glasses.

los gajos de naranja. Sirva en vasos o copas de cóctel. qejicadamente los mariscos, la pina, los gajos de pomelo y mezcla de mariscos y deseche la marinada. Mezcle gırando la bolsa ocasionalmente. Para servir, escurra la los mariscos y selle la bolsa. Refrigere de 2 a 24 horas, de anis, la canela y media cucharadita de sal. Vierta sobre cebollines, el pimiento dulce, el vinagre, la miel, las semillas bomelo, el jugo de pomelo, el acerte para ensalada, los un tazón hondo. Para la marinada, mezcle la cáscara de cswarones y las vieiras en una bolsa de plástico dentro de Escurra y enjuague en agua fria. Escurra bien. Coloque los o hasta que se pongan rosados. No los mezcle todavia. bougan opacas. Cocine los camarones durante 1 a 3 minutos Cocine las vieiras durante 1 a 3 minutos o hasta que se y desvene los camarones, pero deje las colas intactas. Precaliente la freidora a 121,11 °C (250 °F) para hervir. Pele 2 naranjas peladas y cortadas en gajos

2 pomelos Ruby Red pelados y cortados en gajos trozos grandes

1/2 bina fresca, pelada, sin semillas y picada en 1/2 cucharadita de canela en polvo wachacadas

1 cucharadita y media de semillas de anís

j cncparada de miel qe vino bianco

1 cucharada de vinagre balsámico blanco o vinagre bicado fino

2 cucharadas de pimiento dulce rojo o amarillo 2 cucharadas de cebollines cortados en rodajas finas

> 1/4 faza de aceite para ensalada 1/3 taza de jugo de pomelo Ruby Red

rayada fina 1 cucharadita de cáscara de pomelo Ruby Red trescos o congelados

340,19 g de camarones grandes con cascara, 340,19 g de vieiras (frescas o descongeladas)

Coctel Citrico De Mariscos

cepolla y sirva inmediatamente. una rejilla de alambre. Coloque salsa en el centro de la pasta que las cebollas esten tiernas y doradas. Escurra en abajo, en el aceite caliente. Fria durante 3 a 4 minutos o

cesta de alambre, sumerja una cebolla, con la raiz hacia exceso. Con una cuchara ranurada de mango largo o una dnegen completamente cubiertas. Escurra para retirar el la mezcla de cerveza y agite de manera tal que las cebollas mediano hasta que quede uniforme. Sumerja las cebollas en

de harina, el almidón de maíz, la sal y la cerveza en un tazón Repita este paso con el resto de las cebollas. Mezcle la taza cepolla y revuelva. Sacuda el exceso de la mezcla de harina. ta en una bolsa de plástico grande y resistente; agregue la con 3/4 de harina, el chile en polvo, la sal de ajo y la pimien-Con cuidado, separe las capas restantes. Coloque la taza cuidado de no cortar la base. Deseche las capas centrales. cuchillo filoso, retire algunas de las capas centrales; tenga cada cuarto en 4 tajadas finas; a 1,27 cm de la raiz. Con un

cm de la parte superior de cada cebolla. Corte los tallos, pero preparar la harina de cebolla, pele las cebollas y corte 1,91 tazón pequeño. Refrigere hasta el momento de servir. Para trica. Para la salsa, mezcle la crema ácida con la salsa en un Precaliente el aceite a 190,56 °C (375 °F) en la freidora eléc-

desde la parte superior hasta 1,27 cm de la raiz. Luego, corte

no el extremo de la raiz. Corte cada cebolla en cuartos,

1 cerveza sin alcohol (354,88 ml)

1 cucharadita de sal

1/4 taza de almidon de maiz

1 taza de harina común J cncharadita de pimienta negra

l cucharada de sal de ajo

5 cucharadas de chile mexicano en polvo

3/4 taza de harina común

cada una)

2 cebollas blancas o dulces grandes (de 340,19 g 1/4 taza de salsa espesa

1/2 taza de crema ácida

Aceite para treir

Cebolla Paja

<u>RECETAS</u> 11

RECIPES

Fried Catfish

4 pounds fresh or frozen catfish fillets, thinly sliced

1/2 cup prepared mustard

Oil for frying

1 1/2 cups cornmeal 3 tbsp of your favorite Cajun Seasoning

Thaw fish, if frozen. Rinse fish; pat dry with paper towels. Cut fish into 2-inch pieces. Combine fish and mustard; chill 15 minutes.

Preheat oil to 375° F(191°C). Combine cornmeal and favorite Cajun Seasoning; stir well with a whisk. Evenly coat all sides of catfish with cornmeal mixture. Fry 6 or 8 pieces at a time for 4 to 5 minutes or until golden.

Remove from hot oil and drain on paper towels.

Hot Wings

2 gallons oil for frying 2 pounds chicken wings 1/2 cup butter

10 tbsp your favorite Hot Sauce

Preheat oil to 375° F(191°C). Wash wings, split at each joint, and discard tips. Deep fry for 10-15 minutes until crispy. Drain well. Melt butter and combine with hot sauce.

Dip wings in hot sauce.

For more recipes and cooking tips visit us online at www.masterbuilt.com

TO ENSURE THAT IT IS SAFE TO EAT, FOOD MUST BE COOKED TO THE MINIMUM INTERNAL TEMPERATURES LISTED IN THE TABLE BELOW.

USDA* Safe Minimum Internal Temperatures		
Fish	145°F (63°C)	
Pork	160°F (71°C)	
Egg Dishes	160°F (71°C)	
Steaks and Roasts of Beef, Veal or Lamb	145°F (63°C)	
Ground Beef, Veal or Lamb	160°F (71°C)	
Whole Poultry (Turkey, Chicken, Duck, etc.)	165°F (74°C)	
Ground or Pieces Poultry (Chicken Breast, etc.)	165°F (74°C)	

^{*} United States Department of Agriculture

Corte el pescado en rodajas de 5 cm. Mezcle el pescado bescaqo: sednelo suavemente con toallas de papel.

cortados en rodajas finas 1,81 kg de filetes de bagre frescos o congelados,

Aceite para freír

1/2 taza de mostaza preparada

Bagre Frito

caliente y escurra en toallas de papel. hasta que estén doradas. Retire del aceite entre 6 y 8 unidades a la vez durante 4 a 5 minutos o manera uniforme con la mezcla de harina de maiz. Fria 3 cucharadas de su mezcla de especias Cajún bien con un batidor. Cubra el bagre por completo de 1 taza y media de harina de maiz harina de maiz con sus especias Cajún favoritas; bata Precaliente el aceite a 190,56 °C (375 °F). Mezcle la con la mostaza; deje enfriar durante 15 minutos.

1/2 taza de mantequilla

0,91 kg de alitas de pollo

7,57 I de aceite para freír

10 cucharadas de su salsa picante favorita

Carne de ave picada o en trozos (pechuga de pollo, etc.)

Temperaturas internas minimas seguras aprobadas por el USDA*

LA TEMPERATURA INTERNA MINIMA QUE FIGURA EN LA SIGUIENTE TABLA. PARA ASEGURARSE DE QUE LOS ALIMENTOS ESTÉN APTOS PARA CONSUMIR, DEBE COCINARLOS A

visítenos en línea en www.masterbuilt.com

Para obtener más tentadoras recetas y consejos de cocina

Aves enteras (pavo, pollo, pato, etc.)

Platos con huevo

Cerdo

Pescado

Carne picada de res, ternera o cordero

Bistecs y carne asada de res, ternera o cordero

ALITAS PICANTES

y agregue la salsa picante. Sumerja las alitas en la salsa que estén crujientes. Escurra bien. Derrita la mantequilla Fria en abundante aceite durante 10 a 15 minutos hasta alitas, sepárelas por la coyuntura y deseche las puntas.

Descondele el pescado si está congelado. Enjuague el

15 * Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

74 °C (165 °F)

14 °C (165 °F)

(1° 091) J° 17

63°C (145°F)

(1° 091) J° 17

(1° 091) J° 17

63°C (145°F)

Food	Maximum Qty.	Temperature	Time
French Fries	2 lbs (0.91kgs)	375°F (191°C)	10-12 min
Fried Chicken	6 pieces	350°F (177°C)	14-18 min
Mushrooms	2 lbs (0.91kg)	325°F (163°C)	10-12 min
Fish Fillets	2 lbs (0.91kg)	375°F (191°C)	6-8 min
Whole Turkey	20 lbs (9.07kgs)	375°F (191°C)	3.5-4 min. per lb(0.45kg
Hot Wings	2 lbs (0.91kgs)	375°F (191°C)	10-15 min
Frying Frozen Foods (Refer to instructions on food packag	ging first)		
Fried Okra	1 lb (.45kgs)	375°F (191°C)	5-7 min
Chicken Nuggets	1 lb (.45kgs)	375°F (191°C)	7-8 min
Mushrooms	2 lbs (0.91kg)	375°F (191°C)	8-9 min
Fish Sticks	1 lb (.45kgs)	375°F (191°C)	6-7 min
Corn Dogs	8 lbs (3.6kgs)	375°F (191°C)	see packaging
Cheese Sticks	1 lb (.45kgs)	325°F (163°C)	see packagino
Boiling Non-Frozen Foods*			
Corn on the Cob (short ears)	12 cobs	375°F (191°C)	5-8 min
Shrimp	5 lbs (2.3kgs)	375°F (191°C)	3-4 min. or until pinl
Red Potatoes	3 lbs (1.36kgs)	375°F (191°C)	25 min
Eggs	1 dozen	375°F (191°C)	10 min
Pasta Shells	2 lbs (0.91kg)	375°F (191°C)	Until tende
Hot Dogs	25	375°F (191°C)	2-3 min
Steamed Foods* (refer to instructions on food packagi	ing first)		
King Crab Legs	5 lbs (2.3kgs)	375°F (191°C)	5-8 min
Clams/Mussels	5 lbs (2.3kgs)	375°F (191°C)	5-7 min. or until oper
Yellow Squash w/ Red Peppers	2 lbs (0.91kg)	375°F (191°C)	steam until tende
Blue Crabs	8	375°F (191°C)	6-10 min
Lobster	1-3	375°F (191°C)	10-12 min

^{*}Water will boil at 212°F (100°C). When steaming or boiling turn dial to 375°F (191°C) to ensure unit will not cycle and water will continue boiling.

WARNING !

- NEVER place frozen or icy poultry in oil. Use extreme caution when cooking frozen foods. Never fill oil past max fill line or exceed maximum amount of food in basket. Spill over can cause serious injury. Slowly lower basket into hot oil and cover with lid. Always wear protective gloves or mitts.
- When using drain hook on basket, make sure that basket is firmly in place on rim of pot before releasing handle so basket will not fall back into hot oil or water causing personal injury.

Cuando utilice el gancho para escurrir de la cesta, asegúrese de ajustar la cesta firme mente en su lugar, en el borde de la olla, antes de soltar la manija para que no caiga dentro del aceite o agua caliente y provoque lesiones personales.

13

NUNCA coloque carne de ave helada o congelada en el aceite. Tenga extremo cuidado cuando cocine alimentos congelados. Nunca coloque una cantidad de aceite superior a la linea de llenado máximo ni una cantidad de alimentos superior a la capacidad máxima de la cesta. Los derrames pueden ocasionar lesiones graves. Introduzca la cesta lentamente en cesta. Los derrames pueden ocasionar lesiones graves. Introduzca la cesta lentamente en cesta lentamente en aceite caliente y cubrala con la tapa. Siempre use mitones o guantes de protección.

I ADVERTENCIA /!

193

de que la unidad no interrumpa el ciclo y el agua continue hirviendo. *El agua hierve a 100 °C (212 °F). Cuando cocine al vapor o hierva, gire la perilla a 190,56 °C (375 °F) para asegurarse

(375) J° 98,091

10 a 12 min.

odməiT	Temperatura	Cantidad máx.	otnamilA
.nim 21 s 01	190,56 °C (375 °F)	0,91 kg (2 lb)	sepint as graff
.nim 81 s 41	176,67 °C (350 °F)	səbsbinu Ə	ofint ollo9
.nim 21 s 01	162,78 °C (325 °F)	0,91 kg (2 lb)	sobuoH
.nim 8 ន 8	190,56 °C (375 °F)	0'61 Kg (2 lb)	Filetes de pescado
3,5 a 4 min. por cada 0,45 kg (1 lb)	190,56 °C (375 °F)	9.07 kgs (20 lbs)	Pavo entero
nim 21 s 01	190,56 °C (375 °F)	0,91 kg (2 lb)	Alitas picantes
			Para freir alimentos congelados (Consulte primero las instrucciones del envase de
.nim T & Z	190,56 °C (375 °F)	0,45 kg (1 lb)	Quingombó frito
.nim 8 s ₹	190,56 °C (375 °F)	0,45 kg (1 lb)	Nuggets de pollo
.nim e ន 8	190,56 °C (375 °F)	0,91 kg (2 lb)	sobuoH
.nim 7 s 8	190,56 °C (375 °F)	0,45 kg (1 lb)	Bastones de pescado
Consulte el envase	(30°,55°) (375°)	3'63 kg (8 lb)	Corndogs
Consulte el envase	(3° 625) 0° 87,261	0,45 kg (1 lb)	Bastones de queso
			Para hervir alimentos no congelados*
.nim 8 & Z	190,56 °C (375 °F)	12 mazorcas	Mazorca de maíz (de grano corto)
3 a 4 min. o hasta que estén rosados	190,56 °C (375 °F)	2,27 kg (5 lb)	Camarones
.nim 32	190,56 °C (375 °F)	1,36 kg (3 lb)	sejor seqs9
.nim 01	190,56 °C (375 °F)	1 docena	Huevos
eorieit nėtse aup starH	190,56 °C (375 °F)	0,91 kg (2 lb)	Fideos con forma de caracol
.nim & s S	(30°,56°) (376°)	52	Perros calientes
			Para cocinar alimentos al vapor* (Consulte primero las instrucciones del envase de
.nim 8 s 3	190,56 °C (375 °F)	Z,27 kg (5 lb)	Pinzas de centolla
5 a 7 min. o hasta que se abran	(375° °C) (375° °F)	2,27 kg (5 lb)	sənollijəm o ssjəmlA
Cocinar al vapor hasta que esté tierna	(375°P) (375°F)	0,91 kg (2 lb)	Calabaza amarilla con pimientos rojos
.nim 01	190,56 °C (375 °F)	8	Sangrejo azul
aim St e Ot	190 ACS) Do 82 001	८८।	andosta

TABLA DE COCCIÓN

Posiblemente el aceite alcance la temperatura de

Para freir alimentos no congelados

,				
 	.bebinu el 9b	lateada ubicada en la parte trasera	d etəupitə al nə narııgıt əirəz əb orəc	mùn le y olebom eb onemùn l∃*
1 	_	ombra:		Fecha de compra:
1 		Úmero de serie:	N*	*Número de modelo:
 			rónico:	Dirección de correo elect
	- () :ouo	Número de teléf	Código postal:	Estado/provincia:
	:bsbui2	eción:	əriQ	Nombre:
		ww.masterbunt.com hela y devuélvala a sterbuilt Mtg. Inc. Court - Columbus, GA319	lèll o o nòionets sl esM	
; ; ; }		ww.masterbuilt.com	· w ətiziV	·····

bnegen variar de un estado a otro.

Esta garantía expresa le otorga derechos específicos; es posible que usted tenga además otros derechos que debe llevar el producto al establecimiento que lo vende, para recibir los servicios en virtud de la garantia. cantidad directamente atribuible al uso dado por el comprador original, antes de haber descubierto la falla. El propietario el minorista que vende este producto o Masterbuilt le reembolsarán el precio de compra pagado por el mismo, menos la especifica: en el caso en que no sea comercialmente viable dar mantenimiento, reparar o cambiar el producto,

Sólo para los residentes de California: No obstante esta limitación de la garantía, se aplicará la siguiente restricción

accesorios o indirectos. En tal caso, es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no correspondan a su caso. original por la compra del producto. En algunos estados no se permite la exclusión ni la limitación de los danos La responsabilidad máxima de Masterbuilt no excederá, en ningún caso, el precio que pagó el consumidor/comprador tecursos adicionales o incongruentes con los antes especificados.

Mi Masferbuilt ni los establecimientos que venden este producto estan autorizados a otrecer garantias o a prometer incluyendo las garantías implicitas sobre su idoneidad para su comercialización o para algún otro fin en particular.

Esta garantia expresa es la unica garantia que ofrece Masterbuilt y reemplaza toda otra garantia, expresa o implicita,

los daños sufridos durante el transporte, o los daños causados por el uso con fines comerciales de este producto. Esta garantia no incluye los daños a la propiedad causados por el uso indebido, el maltrato y los accidentes, devolución de los articulos solicitados.

la devolución de los componentes en cuestión para inspeccionarlos, Masterbuilt pagará los gastos de envio por la defectuosos, sin costo alguno, y el pago del envio correrà a cargo del propietario del producto. Si Masterbuilt exige

Durante el periodo de vigencia de la garantía, Masterbuilt, a su criterio, reparará o cambiará los componentes techa de vencimiento de la misma.

de modo que le sugerimos que conserve el comprobante. Toda obligación en virtud de la garantía termina en la Para hacer reclamos en virtud de la garantia, Masterbuilt exige que se presente una prueba razonable de la compra,

La garantia de Masterbuilt no ampara la oxidación de la unidad.

La garantia de Masterbuilt no ampara la pintura de acabado, pues ésta se puede deteriorar por el calor con el uso normal. se nseu à se cniqeu collectamente à como se indica.

establecimiento minorista, sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación, siempre que se armen, Masterbuilt garantiza que, por un plazo de 90 días contados desde la fecha de la compra original en el

<u>ADATIMIJ AITNARAD</u>

LIMITED WARRANTY

Masterbuilt warrants its products to be free from defects in material and workmanship under proper assembly, normal use and recommended care for 90 days from the date of original retail purchase. Masterbuilt warranty does not cover rust of the unit.

Masterbuilt requires reasonable proof of purchase for warranty claims and suggests that you keep your receipt. Upon the expiration of such warranty, all such liability shall terminate.

Within the stated warranty period, Masterbuilt, at its discretion, shall repair or replace defective components free of charge with owner being responsible for shipping. Should Masterbuilt require return of component(s) in question for inspection Masterbuilt will be responsible for shipping charges to return requested item. This warranty excludes property damage sustained due to misuse, abuse, accident, damage arising out of transportation, or damage incurred by commercial use of this product.

This expressed warranty is the sole warranty given by Masterbuilt and is in lieu of all other warranties, expressed or implied including implied warranty, merchantability, or fitness for a particular purpose. Neither Masterbuilt nor the retail establishment selling this product, has authority to make any warranties or to promise remedies in addition to or inconsistent with those stated above.

Masterbuilt's maximum liability, in any event, shall not exceed the purchase price of the product paid by the original consumer/purchaser. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. In such a case, the above limitations or exclusions may not be applicable.

California residents only: Not withstanding this limitation of warranty, the following specific restrictions apply; if service, repair, or replacement of the product is not commercially practical, the retailer selling the product or Masterbuilt will refund the purchase price paid for the product, less the amount directly attributable to use by the original buyer prior to the discovery of the nonconformity. Owner may take the product to the retail establishment selling this product in order to obtain performance under warranty. This expressed warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

	A	Online <u>www.masterbuilt.com</u> or complete and return to .ttn: Warranty Registration Masterbuilt Mfg. Inc. built Court - Columbus, GA 31907	
Name:		Address :	City:
State/Province:	Postal Code:	Phone Number: ()	
E-mail Address:			
*Model Number:		*Serial Number:	
Purchase Date:	Place	e of Purchase:	
*Model Number and Serial Number	ber are located on silver lab	nel on back of unit.	



Masterbuilt Manufacturing, Inc.
1 Masterbuilt Ct.
Columbus, GA 31907
Customer Service 1-800-489-1581
www.masterbuilt.com

BE A PART OF OUR "DADGUM GOOD" COMMUNITY ONLINE:

www.masterbuilt.com | www.facebook.com/masterbuilt Twitter @Masterbuilt @JohnMcLemore @DadgumThatsGood

SEA PARTE DE NUESTRO "DADGUM BUENO" COMUNIDAD EN LÍNEA: www.masterbuilt @JohnMcLemore @DadgumThatsGood Twitter @Masterbuilt @JohnMcLemore @DadgumThatsGood

Masterbuilt Manufacturing, Inc.

1 Masterbuilt Ct.

Columbus, GA 31907

Servicio de atención al cliente: 1-800-489-1581

www.masterbuilt.com

